# 7. 定格

· tt	様			ŧ	デル	DR-599SX	DA-599HX		
	周	波	数	範	Œ	VHF:144.000~145.995MHz UHF:430.000~439.995MHz			
-	一     電     波     型     式       空中線インピーダンス			型	式	F3 (FM)			
	空	中線イ	ンピ	ーダ	ンス	50	ο		
般	電 源 電 圧			霍	圧	DC1	3.8V		
	消		VΗ	F送信		約2.8A	約9.5A		
仕	費		VΗ	F受信		約0.8A	約0.8A		
	電		UН	F送信		約3.5A	約IOA		
様	機 UHF受信			約0.8A	約0.8A				
寸 法 (突起物含まず)		<b>क</b> )	150(W)×50(H)×163(D)mm	150(W)×50(H)×178(D)m					
. 1		量	1.450g	1.500g					
	VHF HIGH		Η	10W	45W				
	送	送 VHF MID G VHF LOW			4W	10W			
送	信				1 W	5W			
	出	U	HF	HIGH	1	10W 35W			
信	カ	U	HF	MID		4W	8W		
		U	HF	LOW		1 W	4W		
部	変	調		方	式	リアクタ	ンス変調		
	最	大 周	波	数偏	移	±5kHz			
	ス	ブリア	ス:	発射 3	蛍 度	-300	18以下		
	受	信		方	式	ダブルスーバー/	ヘテロダイン方式		
受	中	中間周波数				VHF : 21.6MHz/455kHz UHF : 30.625MHz/455kHz			
信	受	信		感	度	12dB SINA	ND −16dBμ		
部	进		択		度	±6kHz以上/-6dB・	±12kHz以下/-60dB		
	低度	遗黄荷	イン	ピーダ	ンス	8	Ω		

UAIA(E本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法で 測定したものです。(一部社内測定法を含む。)

# アルインコ電子株式会社

● 本社・大阪支店: 〒540 大阪市中央区域見2丁目1番51号(タ/シカMDビル辺階) 在05-946-8140[代表) ● 東 東 京 店: 〒170 東京都豊原区東治徳3丁目1章1号(タ/シカMDビル辺階) 在05-9383-9361(代表) ● 根 東 京 店: 〒1700 北南市中央区に一角版2丁目1号: 北横南町1台ビル4階) 在011-231-7712(代表) ● 低 方 京 東 所: 〒300 第七前月東京一部月1日6章1号(北海、七春77-2615) 元 602-212-0220(代表) ● 名古東京新: 〒500 第七前月東京一部月1日6章1号(北海、七春77-2615) 元 602-212-0231(代表) ● 名古東京新: 〒300 第七前月東京一部月1日6章1号(北海・大春77-2615) 元 602-212-0231(代表) ● 名 京東京新: 〒312 福岡市村東区軍事第1日第1号(大海インテス方層) 元 602-212-0234(代表) ● 本 京 東 京 宗 〒312 福岡市村東京 年 711-1章 1号 9-24-47-40-321(第103-3383-936)(日本) ● 本 京 東 京 東 京 1710 東京東島東京 第11年1号(サラ・47-40-3218) 603-3383-9361(日本) ● 末 〒560 大 坂 府 高 横 南 三 島 三 1 丁 目 1 書 : 号 在70726-77-0312(代表)



VHF/UHF FM TWIN BAND MOBILE TRANSCEIVER

# **DR-599SX/HX**

取扱説明書

**ALINCO**トランシーバーをお買上げいただきましてありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させて効果的にご使用いただく ため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読み下さい。またこの取扱説明書は必ず保存下さい。ご使用中の 不明な点や不具合が生じた時お役に立ちます。

# アルインコ電子株式会社

「二の無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。」

# 目次

ご使用の前に ······	3
接続	
S-9 国宅で運用する場合	5
3-1. 各部の名称と機能	6
3-1-1, フロントパネル	
3-1-3. リアパネル	9
S-3-1 シンブレックスモード ····································	ອາ
3-3-3. 送信出力の切換	23
3-4. ファンクション機能	24
- · - · · - · · - · - · - · - · · · · ·	
8-4-5. ベル機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
3-4-6. ディマー機能	56
3-4-/ サノハント操作	56
3-6-3. 外部ソモコン	. 30
3-8-3. オートダイアラーの送出	. 38
3-8-4. DTMF==9	- 38
	接続 2-1. モービルで運用する場合 2-2. 固定で運用する場合 操作方法 3-1. 各部の名称と機能 3-1-1. フロントパネル 3-1-2. LCDパネル 3-1-3. リアパネル 3-1-4. マイクコホン 3-2-2. 受信 3-2-1. 受信の位方 3-2-2. をもしの説明 3-2-3. オャン 3-2-4. ブライオリティ 3-2-5. トーンスケルチ機能 3-2-6. ABX(オートパンドエクスチェンジ) 3-2-7. AFミュート機能 3-3-1. シンブレックスモード 3-3-2. デューブレックスモード 3-3-3. 送信品方の切検 3-3-4. トーンエンコーダー動作 3-4-1. デャンスルステップの選択 3-4-2. メモリー音込み 3-4-3. キーロック機能 3-4-1. デャンスルステップの選択 3-4-3. キーロック機能 3-4-1. デャンスルステップの選択 3-4-5. ネーロック機能 3-4-7. サブバンド操作 3-4-6. ディアー機能 3-4-6. ディアー機能 3-4-7. サブバンド操作 3-5. キンセル機能 3-6-1. リモコン機能 3-6-1. リモコン機能 3-6-1. リモコン機能 3-6-1. リモコン機能 3-7-1. DSQの(DTMFスケルデ)機能 3-7-1. DSQの行列を定対した。 3-7-3. DSQコードの選択 3-7-4. DSQコードの選択 3-7-4. DSQコードの選択 3-7-5. コードスケルデの動作 3-7-6. ページャーの動作 3-7-7. DSQコードの選択 3-8-1. オートダイアラーの選択 3-8-2. オートダイアラーの選択

	3-9. レピーターによる交信	
	3-9-1. レビーターとは	
	3-9-2. JARL制定レビーター用入力周波数	39
	3-9-4、レピーターの適用	40
	3-10. リセット	40
		41
4.	オプション	42
	4-1. トーンスケルチユニット(EJ-7U)	42
	4-2. DTMFユニット(EJ-8U)	43
	4-3. DTMF付リモコンマイク(EMS-3)	43
5.	保守	44
	5-1. アフターサービス	44
	5-2. 故障とお考えになる前に	44
	5-3. マイクロコンピューターのメモリーバックアップ用リチウム電池の交換	45
3.	参考	46
	6-1. 申請書の書き方	46
7	定格	47

# 1. ご使用の前に・・・・必ずお読みください。

- ■本取扱説明書に記載されている場合を除き、ケースなど を外し、内部にふれることはさけてください。
- ■直射日光の当たる所、暖房器具など発熱物の近くはさけ
- ■花びん、化粧品など水の入ったものは、セットの上に置 かないでください。また、湿気の多い所はさけてくださ L)a
- ■本セットは DC 13.3V(-)接地用です。

- ■DC安定化電源を使用する場合、ぬれた手でAC電源プ ラグの抜き差しを行いますと感覚するおそれがあります。 絶対にしないでください。
- ■万一、煙が出たり、変な臭いがする場合、電源スイッチ をすばやくOFFにして、電源コードを抜いてください。 そのうえ速やかに購入店または最寄りの当社サービス窓 口へご連絡ください。
- ■チューナー、テレビなど、他の機器に妨害を与えるよう なときは、距離を離して設置してください。
- ■湿度の高い所や、冷たい所から急に暖かい所へ移動しま すと製品に露がつく場合があります。露がつくと製品の 動作に悪影響を与え、故障の原因となりますので、よく 乾燥させ、露をよく取り除いてからご使用ください。

## 運用時のご注意

■電波を発射するまえに

ています。これらの無線局の近くで電波を発射するとア うにしましょう。.... 反仰害を起こすことがありますので、多動連門などには、 び中継周周辺など。

充分ご注意下さい。特につきのような場所での運用は原 ハムパンドの近くには、多くの業務用無線局が運用され、則として行なわず、必要な場合は管理者の承認を得るよ

マテュア無線局が電波法令を満足していても、思わぬ電 航空機内、空港放地内、新幹線車両内、業務用無線局及

- マイクロホン・

# 2. 接続

## 2-1 モービルで運用する場合

#### ①取付場所

ご使用の車種により車内レイアフトは異りますが、操作 性、安全運転の面から最適の場所をみつけてください。 とくに、ひざがセットに当らない様な場所を選んでくた さい。又、直接振動が伝わる場所や、カーヒーターの吹 出し口などセットの温度が上昇する場所はさけてくださ




#### ②電源の接続方法

本機は13.8V用です。トラックなど24Vバッテリーの車 は、直接接続することは出来ません。

又、(一)接地車でご使用ください。まれに(+)接地車が ありますがその場合は、最寄りの販売店又は当社サービ ス窓口でご相談ください。


電源は、13.8Vをご使用ください。車動でご使用になる 場合はバッテリーに直接接続してください。シガープラ グを使用されますと、電源の供給が不安定になりますの で、性能が保持できません。

電源コードの赤をプラス(+)棟に、黒をマイナス(-)極 に接続してください。極性を間違いますと、トランシー バーが壊れる事があります。




#### ③ 車載アングルの取付方法

図の様に草載アングルを車に取付け、付属ビスで本体を ブラケットに取付けてください。



#### (賃通孔 から以上をあけた場合)




## (下孔として d4±0.2をあけた場合)




#### ④ モービルアンテナの取付方法


VHFアンテナ端子に144MHz用アンテナを、UHFアンテナに430MHz用アンテナを接続して下さい。



デュアルバンド用アンテナ(144MHz/430MHz用アンテナ)を御使用になる場合は、デュブレクサー(アンテナ 共用器)が必要です。



同軸ケーブルは500のものをお使いください。 モービルアンテナは車のボディにアンテナの基当を設置 する必要があります。確実に取り付けてください。



## 2-2. 固定で運用する場合


#### ①電源について

園定局として使用する場合、安定化電源 ((3.8∨) をご使用ください。

送漕時 SX では約4 A、HX では約10A流れますので安定化電源の容量には充分余裕のあるもので、高安定のものをご使用ください。

当社の電源を使用されることをおすすめします。

接続は、赤色が(+)、黒色が(-)となる様に付属のリード線で配線してください。



#### ②固定用アンテナについて


アンテナは、交信する上において極めて重要です。性能の良い、インピーダンスが50Ωのアンテナをご使用ください。

市販されているアンテナには無指向性のグランドプレーンアンテナや、指向性のハ木アンテナなどがあります。 適用目的、設置場所に応じてお選びください。又、同軸ケーブルは、インピーダンスが500で出来るだけ太いもの(502V以上)を始くしてご使用ください。

# 3. 操作方法

## 3-1. 各部名称と機能

## 3-1-1. フロントパネル



#### ● メインダイヤル

メインダイヤルは送受信周波数の変更や、オフセット周波数、トーン周波数などの変更に使用します。 DSQコードやオートダイアラー入力時のコードのUP/ DOWNにも使用します。

## **⊘**LCDパネル

LCDディスプレイに送受信周波数、メモリーチャンネルなど、その時の状態を表示します。

#### ⊕ MHz DOWN ‡ —

周波数を1MHZ単位でDCWNさせる時に使用します。 又、メモリーチャンネルをDDWN方向に選択するのにも 使用します。

0.5秒以上連続して押すとオートリピートします。

#### OMHz UP ≠-

周波数を1MHZ単位でUPさせる時に使用します。 又、メモリーチャンネルをUP方向に選択するのにも使用します。

0.5秒以上運続して押すとオートリピートします。

## 

## ディマースイッチ

送信出力の切換に使用します。スイッチを押す毎に、送信出力がHI→MID→LOWの瞬に変化します。 前面パネルの短呼の明るさを変えるのにも使用します。

#### 6 電源スイッチ

トランシーバー本体の電源をON/OFFするのに使用します。

## **❷**UHFバンドスイッチ

メインバンドをUHFにするのに使用します。 サブバンド操作をするときにも使用します。

#### **③** VHFバンドスイッチ

メインバンドをVHFにするのに使用します。 サブバンド操作をするときにも使用します。

#### 

付属のマイクロホン、又はオプションのDTMF付リモコンマイクを取付けて下さい。

#### **®VHFスケルチツマミ**

VHF側のスケルチシベルを設定するのに使用します。 左に回し切った状態ではザーというノイズが出ています ので、ゆっくりと右に回してノイズが消える位置に調整 して下さい。

#### **D** VHF音量ツマミ

VHF側の音量の調整に使用します。左に回し切った状態が音量最小です。

## **⑫** UHFスケルチツマミ

UHF側のスケルチレベルを設定するのに使用します。 左に回し切った状態ではザーというノイズが出ています ので、ゆっくりと右に回してノイズが消える位置に調整 して下さい。

#### BUHF音量ツマミ

UHF側の音量の調整に使用します。左に回し切った状態が音量最小です。

#### ① ファンクションキー

ファンクション機能を動作させる時に使用します。 押す毎に「FUNC」の表示が点灯と消灯をくり返します。 点灯中ファンクション機能を動作させることができます。

VFロ/チャンネルステップキー VFロモードを選択するときに使用します。 チャンネルステップの変更をする時にも使用します。

## **®**リバース/ベルキー

リバース動作をさせる時に使用します。 ベル機能の設定をする時にも使用します。

- サメモリー呼び出し/メモリー書き込みキー メモリーモードを選択するときに使用します。メモリーへの書き込みをする時にも使用します。
- プライオリティ/スキャンタイプキー ブライオリティ動作をさせる時に使用します。 スキャンタイプを選択する時にも使用します。

## ゅキャンセル/キーロックキー

誤まって周波数を変えてしまった時に押すと元の周波数 に戻ります。 スキャン中に押すとスキャンスタート 周波 数に戻ります。

キーロック機能を動作させる時にも使用します。

#### @ シフト / プログラムスキャンアドキー

シフト方向、オフセット周波数の設定時に使用します。 2つのプログラムスキャンエリアのドッキング時にも使用します。

## 

スキャン動作(VFDスキャン、プログラムスキャン、メモリースキャン、ARMスキャン)の開始と終了に使用します。

メモリースキャンのスキップの設定にも使用します。

#### @ ARM/ARMマニュアル書き込みキー

ARM(オートレビーターメモリー)モードを選択すると きに使用します。 ARMへのマニュアル入力時にも使用します。

## 


#### @ コール呼び出し/コール書き込みキー

コールモードを選択するときに使用します。 コールチャンネルへの書き込みにも使用します。

#### ● トーンスケルチ / ビープ音キー

トーンエンコーダー/デコーダーの設定、トーン周波数の設定に使用します。 ビープ音のON/OFF 指定にも使用します。

## 3-1-2. LCDパネル



#### ❶ メインバンド表示

メインバンド側の時点灯します。メインバンド選択スイッチにより点灯、消灯をくり返します。

ベル機能、サブバンド操作により点滅する時もあります。

## ❷ プライオリティ表示

プライオリティ動作中に点灯します。

### ❸トーンエンコーダー表示

トーンエンコーダー動作中に点灯します。 点灯中に送信するとトーン周波数を出します。

## ❹ トーンデコーダー(トーンスケルチ)表示

トーンデコーダー(トーンスケルチ)動作中に点灯します。 (トーンスケルチ動作にはオプションのトーンスケルチユニットEJ-7Uが必要です。)

#### 6 タイマースタート表示

表示中にスキャンをするとタイマースタートとなります。 タイマースタートでは、信号が入っていても5秒経過す ると次のチャンネルに進みます。

## ⑥空チャンネルストップ表示

表示中にスキャンをすると空チャンネルストップになり ます。

空チャンネルストップでは、信号が入っていると次のチャンネルに進み、使用されていないチャンネルをさがします。

#### ∅ ミュート表示

点灯しているとそのバンドから音は出ません。

#### ❸ リバース表示

リバース動作中に点灯しています。

#### ABM表示

ARMモード中に点灯しています。

#### ●メモリー表示

メモリーモード時に点灯しています。 ベル機能設定中は点滅しています。

## ❶ プログラムスキャンアド表示

プログラムスキャンアド状態の時に点灯します。

#### 120 ファンクション表示

点灯中はファンクション動作が可能になります。

## ABX表示

ABX動作中に点灯しています。

## ● DSQ表示

DSQの状態を表示します。 外部リモコン動作が可能な時は、点滅しています。

#### ● シフト表示

シフト方向の表示をします。

## 動 周波数、DSQコード、DIAL NO.表示

送受信周波数、オフセット周波数等の周波数とDSQコード、DTMFコードの表示を行います。

## ● ビジー表示

信号を受信した時に点灯します。トーンスケルチ、 DTMFスケルチ動作中は、信号を受信しても点灯しないことがあります。

#### ®S/RFメーター表示

受信中は入力信号のレベルを、送信中は送信出力レベル を表示します。

#### ・ の 周波数デシマルポイント・スキャン表示

送受信周波数、オフセット周波数の表示の時はMHZでの区切りを、チャンネルステップ表示の時はKHZ、トーン周波数の時はHZの区切りになります。

メモリーモードでは、メモリースキップが設定されていると消灯します。

スキャン中は点滅しています。

## ∅ メモリーチャンネル表示

メモリーチャンネルの番号を表示します。

#### ♠ オンエアー表示

送信中、点灯しています。アンロック状態になると点滅 します。


#### ② 送信出力ミドル表示

送信出力がミドルパワーの時、点灯します。

## ② 送信出力ロー表示

送信出力がローパワーの語、点灯します。

## 3-1-3. リアパネル



## ● VHF外部スピーカー端子

外部スピーカーを接続する端子です。

外部スピーカーを接続すると、この端子からVHF側の 管声が出ます。この時、内蔵スピーカーからはUHF側の 音声が出ます。

## ② UHF/VHF-UHFミキシング

外部スピーカー端子

外部スピーカーを接続する端子です。 外部スピーカーを接続すると、内蔵スピーカーは切れて この競子からVHF側とUHF側の音声が出ます。 VHF外部スピーカー端子に外部スピーカーを接続して、 UHF/VHF・UHFミキシング外部スピーカー端子にも 外部スピーカーを接続すると、UHF/VHF・UHFミキ シング外部スピーカー端子からはUHF側の音声が出ま す。

#### **❸** VHFアンテナ端子

VHF用アンテナコネクターです。アンテナインピーダンスは50Qです。市販のアンテナインピーダンスが50Qの144MHz帯用のアンテナを接続して下さい。接続用コネクターはM型です。

#### ● UHFアンテナ端子


UHF用アンテナコネクターです。アンテナインピーダ ンスは50Ωです。市販のアンテナインピーダンスが50Ω の430MHz帯用のアンテナを接続して下さい。 接続用コネクターはM型です。

市販のデュアルバンド用アンテナを御使用になる場合は、 別途デュブレクサーを使用して下さい。


#### 6 電源コネクター

付属の電源コードを接続して下さい。電源コードは、赤が÷(プラス)極、黒が・(マイナス)極になる様に正しく接続して下さい。電源はDC |3.8Vを御使用下さい。

## 3-1-4. マイクロホン



#### マイクコネクター接続図(セットの正面より見た図)



#### OQUP/DOWN#-

送受信周波数、チャンネルステップ、トーン周波数メモリーチャンネルをUP/DOWNさせるスイッチです。 押し続けると連続して変化します。

#### **Ø** PTT スイッチ

押している間、送信状態になります。また、スキャン、MHZ、周波数ステップの選択、トーン周波数の選択の動作中にこのスイッチを押すと、その動作が解除されます。

## ●UP/DOWNロックスイッチ

スイッチをロックにするとマイクのUP/DOWNキーを 働かなくすることができます。 スノクスリス/DOWN !! カノナリ等に使用してくださ


マイクでUP/DOWNしたくない時に使用してくださ

## 3-2. 受信

## 3-2-1. 受信の仕方

メインダイヤル

 $MHz[\Delta][\nabla] = -$ 



電源スイッチをONにすると左側にVHF側の周波数が、 右側にUHF側の周波数がそれぞれ表示されます。 BAND[VHF][UHF]キーで、バンドを選んで下さい。 押された方のバンドがメインパンドになり、各種の調整が できるようになります。

#### ①周波数の設定

メインダイヤルを右に回すか、マイクのUPキーを押すと、周波数がその時のチャンネルステップ(初期値は10 KHz)分UPします。

メインダイヤルを左に回すか、マイクのCOWNキーを押すと、周波数がその時のチャンネルステップ分DOWNします。

MHZ[▲]ギーを押すと、周波数が 1MHZ UPします。 MHZ[▼]キーを押すと、周波数が 1MHZ DOWNします。

MHz[▲]、[▼]キーと、マイクのUF/DOWNキーは 押しつづけるとオートリビートします。

#### ②スケルチツマミの調整

信号を受信していない周波数に調整して下さい。 スケルチツマミを左に回し切ると、「BUSY」の表示が 点灯し、スピーカーからザーと音が出ます。

スケルチツマミをゆっくりと右に回してザーという音が 過えるように調整します。

「BUSY」の表示が消灯しているのを確認して下さい。

## ③音量ツマミの調整

周波数を調整して信号を受信して下さい。 音量ツマミを左に回し切ると、音量が最小になります。 音量ツマミをゆっくりと右に回して好みの音量に調整して下さい。

## 3-2-2. 各モードの説明

各種の設定や周波数の変更などの操作により、動作モードと設定モードに分かれます。


動作モードはVFロモード、メモリーモード、コールモード、ARMモードに分かれ、それぞれのモードで、送受信やスキャン、プライオリティ等が操作できます。

設定モードでは、チャンネルステップの変更やオフセット 周波数、トーン周波数等の各種の設定を変更することができます。

設定モードの詳しい説明は3-4.ファンクション機能のと ころを御覧下さい。

#### 1) VFO<del>T</del>-K

145.06



[VF0]+-

[VFO]キーを押すと、VFOモードになります。 VFOモードでは、周波数の変更や設定モードの呼び

VFOモードでは、周波数の変更や設定モードの呼び出しができます。 VFOモードでは簡単に周波数や各種設定の変更がで


きますので、通常の運用時に使用されます。 周波数の設定方法については3-2-1.受信の仕方を御

覧下さい。 名簿の設定を注については3-4 ファックション継載を


各種の設定方法については3-4.ファンクション機能を 御覧下さい。

VFOモードではVFOスキャン、プログラムスキャン、VFOプライオリティができます。

## 2) メモリーモード



145.00 7



#### [MR]キーを押して下さい。

その時のメモリーチャンネルに入っている周波数とメ モリーチャンネルが表示されます。

メモリーモードでは、あらかじめ記憶させておいた周 波数を呼び出して運用できます。

メモリーチャンネル数はVHF/UHF合せて28チャンネル分あります。VHF10チャンネル、UHF18チャンネルという分け方もできますので必要に応じて振り分けてください。

レビーター周波数はARMに記憶できますので、レビーター周波数はARMへ、それ以外はメモリーへ記憶させると効率よくメモリーが使用できます。メモリーモードでは、メモリースキャンとメモリーブライオリティができます。

#### (1)メモリーチャンネルの表示

メモリーモードでは周波数のほかにも、メモリーチャンネル表示がされます。

又、スキャンエッジもメモリーモードで確認の表示がされます。

スキャンエッジは「1L」、「1U」、「2L」、「2U」でメ モリー表示されます。

#### ②メモリーチャンネルの変更

MHz[ $\Delta$ ]、[ $\nabla$ ]キーによりメモリーチャンネルの変更ができます。

メインバンドがVHF (UHF)のときはVHF (UHF) 側の周波数のみが選択されて表示されていきます。 メモリーチャンネル表示がスキャンエッジ(「1L」~「2U」)の時は他のモード(VFO、コール、APM)への移行やバンド切り換えはできませんので、メモリーチャンネルを1~28にしてから他のモードへの移行やバンド切り換えをしてください。



#### (3)メモリー内容の一時変更


メモリーしてある周波数や設定を一時的に変更する ことができます。

周波数や各種の設定はVF○モードと司様にできますが、MHZ[Δ]. [▼]キーは、メモリーチャンネルの変更になりますので、使用できません。

一時変更した内容は[MR]キーを押すか、メモリー チャンネルを変更するか、モードをかえると元に戻 ります。

チャンネルステップは一緒変更できません。





[CALL]キーを押して下さい。

コールチャンネル(VHF:145MHZ、UHF:433MHZ) を表示してメモリーチャンネル表示に「O」を表示しま す。


コールモードでは周波数の変更や、各種設定はできません。

コールモードで再度 [ CALL ] キーを押すと、コール モードに移る前のモードに戻ります。


コールモードではコールブライオリティができます。 VFO又はメモリーモードで「FUNO」点灯中に [CALLW] キーを押すと、コールチャンネルの書き 換えができます。

#### ARM(オートレビーターメモリー)

[FUNC]+- [ARM]+-



[MW]+- [SCAN]+-



ARMとは、VFOのベース周波数帯で送信後8秒以内に1秒以上の信号を受信した時に、その周波数を自動的に配憶する機能です。学習機能をもっており、最近使用された周波数から順にCH1、2…と記憶しており、10チャンネル分配機しています。10チャンネル以上になると一番古い10チャンネル目を消去して1→2、2→3……9→10として、1チャンネル自に一番新しい属波数を記憶します。ベース周波数の初期適しビーターアクセス用にセットされています。ベース周波数とそのときのチャンネルステップが違うときは記憶されない時があります。

[ARM]キーを押して下さい。ARMのチャンネル1 の周波数と、チャンネルNO.の「1」が表示されます。 メインダイヤルを回して希望のチャンネルを選んで下 さい。

#### ①ARMベース

ベース周波数帯は 1 MHzです。

ベースにはトーンとシフトの設定が可能です。

ARMベースへの書き込みは、周波数(MHz以下切り捨て)を設定し、トーンとシフトも必要なら設定したあとに、「FUNO」キーを押して「FUNC」を点灯させます。

メインダイヤルか、マイクのUP/DOWNキーでメモリーチャンネルの表示を「R」にして[MW]キーを押して下さい。

APMベースが記憶されます。

ARMベースを変更するとARSも同時に変ります。 VFロモードで周波数を変えていき、ベース周波数 等になると、ベース周波数に設定しているトーンや、 シフトが自動的に設定されています。

②ARMスキャン

AAMモードでスキャンをすると、自動的に空チャンネルストップ、ボーズスタートでスキャンします。

②ARMのマニュアル入力

ARMのベース周波数等で[FUNC]キーを押して 「FUNC」を点灯させている状態で[ARM]キーを 押すと、ARMのCH1にその詩の周波数が記憶さ れます。

## 3-2-3. スキャン

#### 1) スキャンの種類

スキャンの種類は下記の4つがあります。

- 1) VFOスキャン (VFOモードで可能)
- 2) プログラムスキャン(VFOモードで可能)
- 3) メモリースキャン (メモリーモードで可能)
- 4) ARMスキャン (ARMモードで可能)
- ~3) まではスキャンストップ条件として下記の2つが選べます。
- a) ビジーストップ
- b) 空チャンネルストップ
- 1) ~3) まではストップ後のスキャン再開条件として 下記の2つが選べます。
- イ) ポーズスタート
- ロ) タイマースタート

4) は空チャンネルストップとボーズスタートに固定されています。

## 2) スキャンエッジの説明

プログラムスキャンをする前にスキャンエッジを指定 しておく必要があります。


スキャンエッジを指定する場合は、L、Uともに同一バンド内に設定して下さい。

又、スキャンエッジは同一バンド内に2組指定する事 もできます。


スキャンエッジを指定した場合のスキャンエリアについては、5) プログラムスキャンの項で説明します。 スキャンエッジの指定のやり方は、VFOモードでスキャンエリアの下限周波数を選択後、[FUNO]キーを押して「FUNO」を点灯させます。


その後、ロータリーエンコーダーでメモリーチャンネルを「1L」にして[MW]キーを押すと、下限が設定できます。次に、VFOモードでスキャンエリアの上限局波数を選択後、メモリーチャンネルの「1U」に書き込みます。

上下限とも同じ周波数か、Lが日より高い周波数の時は、スキャンエッジの指定は無効になります。



## 3) スキャンタイプの説明





VFOスキャン、プログラムスキャン、メモリースキャンでは、スキャンのストップ条件と再開条件として、 ビジーストップ/空チャンネルストップとボーズスタート/タイマースタートの各2種を選択できます。

①ビジーストップ

信号が入るとスキャンをストップして受信します。

②空チャンネルストップ

信号が入っていないチャンネルになるとスキャンを ストップします。

③ ボーズスタート

ビジーストップの時は、信号が入っている間はストップを続け、信号がなくなってから2秒後にスキャンを再開します。

空チャンネルストップの時は、信号が入っていない 間はストップを続け、信号が入るとスキャンを再開 します。

④タイマースタート

ビジーストップの時は、信号が入ってから5秒間、 又は信号がなくなってから2秒間のどちらか短い方 の時間経過するとスキャンを再開します。


空チャンネルストップの時は、信号が入っていない 状態が5秒間続くか、信号が入るとスキャンを再開 します。

スキャンタイプの選択方法は、「FUNC」点灯中に [S.TYP]キーを押すと「SP」が点灯し、「FUNC」 点灯中に[S.TYP]を押す毎に、「TM」、「SP TM」、消灯の順に変化しますので、動作させたい スキャンタイプを選んで下さい。

「SP」消灯中はビジーストップ、点灯中は空チャンネルストップになります。

「TM」消灯中はポーズスタート、点灯中はタイマースタートになります。

## 4) VFOスキャン



- ①VFOモードで、スキャンさせようとするバンド内 にスキャンエッジが設定されていない時に、[SCAN] キーを押すとVFOスキャンを行います。
- ②スキャン方向は、最後に行った周波数のUP/DOWN 方向と同じになります。


スキャン途中に、メインダイヤル又はマイクのUP/ DOWNキーによりスキャン方向を変更できます。

③スキャン中に再度[SCAN]キーを押すが、PTT キーを押すとスキャンは終了します。

## 5) プログラムスキャン

[FUNC]+- [ADD]+-






スキャンエッジが設定されているバンドで[SCAN] キーを押すとプログラムスキャンをします。

「FUND」点灯中に[ADD]キーを押する「ADD」表示が点灯し、アド機能が設定されます。

(L≧Uの時はスキャンエッジの指定は無効になり VFOスキャンになります。)

スキャンの説明で、バンドエッジ下限はLE、上限を UFとしてあります。

(1)スキャンエッジが 1 組の場合




A よりスタートした時は (LE、L)間のスキャンをします。

以下日よりスタートした時は(L、U)間、Oよりスタートした時は(U、UE)間をスキャンします。

(P) スキャンエッジが2 網の場合

スキャンエッジを2組指定する時は1L<2Uになるように設定して下さい。

① (TL、TU)、(2L、2U)が重ならない時 スキャンエッジが2 紀ある時は、アド機能により スキャンエリアの連続スキャンができます。



「ADD」消灯中は、Aからスタートした時は(LE、 1L) 関を、以下日では(1L、1U)、Cでは(1U、 2L)…… Eでは(2U、UE)をスキャンします。 「ADD」点灯中は、A.C、Eからスタートした時は「ADD」消灯中と同じ、B.Dからスタートした時は(1L、1U)、(2L、2U)間の連続スキャンをします。




② (1L、1U)、(2L、2U)が重なる時


「ADD」消灯中は①の「ADD」消灯中と同じエリア(A~E)のスキャンをします。


「ADD」点灯中は、A、Eでは①と同じエリア (A、E)のスキャンをします。


B~口質からスキャンを開始した場合は上図では(1L、2U)下図では(2L、2U)質のスキャンをします。











メモリーモードで[SCAN]キーを押すと、メモリー チャンネルを順にスキャンします。

VHF例でメモリースキャンをすると、VHFパンド の周波数が記憶されているチャンネルが、UHF側で はUHFパンドのチャンネルがスキャンの対象になり ます。


メモリーチャンネルをメモリースキャンの対象から外 す場合は、「FUNO」点灯中に[SKIP]キーを押すと メモリーチャンネルのデシマルポイントが消灯してメ モリースキップの設定がされます。

出荷時、リセット直後は、すべてのチャンネルがメモリースキップになっています。

スキャンエッジはメモリースキャンの時に選択されません。


スキャン中に[SCAN]キーを押すか、PTTキーを 押すとスキャンは終了します。

### 7) ARMスキャン



ARMモードで[SCAN]キーを押すと、ARMの CH1~IUまでを空チャンネルストップ、ポーズスタートでスキャンします。

ARMモードから VFOモードかメモリーモードに戻ると、元のスキャンタイプに戻ります。



## 8) ストップ周波数の記憶

VFOスキャンとプログラムスキャンでは、スキャン中にストップしていた周波数と、ロータリーエンコーダー又はMicのUP/DOWNキーでスキャンを再開、又は方向転換させたチャンネルを記憶しており、スキャン終了後に呼び出す事ができます。

スキャン終了後に[VFO]キーを押すと、一番最後に ストップした周波数になり、再度[VFO]キーを押す と、その一つ前にストップしていた周波数になります。 以後、VFOキーを押す号に、2つの周波数を交互に 表示します。

スキャン中に1つしかストップしなかった場合はスキャンスタート周波数とスキャンストップ周波数になり、ストップしなかった場合は動作しません。

#### 9) キャンセルキー

VFO、プログラムスキャンでは、スキャン中に [CANCEL]キーを押すとスキャンスタート周波数 に戻ります。

## 10) ダブルスキャン、スキャン&ブライオリティ スキャン中でも[VHF]、[UHF]キーでメインバンド の変更ができるので、メインバンドを変更後、別のバ ンドでスキャンやプライオリティができます。

#### 11) スキャン中の注意

スキャン中は、メモリーの書き込みと「ADD」の設定 はできません。

## 3-2-4. プライオリティ 1) プライオリティの説明



プライオリティは下記の3種類あります。

- 1) VFOプライオリティ
- 2) メモリープライオリティ
- 3) CALLプライオリティ

プライオリティ中は、5秒と1秒の受信を交互にくり 返します。


1秒側受信中に信号が入ると、5秒間の受信に延長さ わきす.

プライオリティの5秒側でPTTキーを押すと、PTT を押している間は送信していますが、PTTを離すと プライオリティを再開します。

プライオリティの1秒側でPTTキーを押すと、プライ オリティを解除します。


プライオリティ動作中に「PRIIキーか「CANCEL1 キーを押すと、ブライオリティ動作を解除できます。 [PRI]キーを押すと、押した方でプライオリティを解 除し、[CANCEL]キーを押すとプライオリティを解 除して5秒動作側に戻ります。

## 2) VFOプライオリティ




VFOモードで「PRIIキーを押すと、VFO側を5秒 受信、その時のメモリーチャンネルを 1 秒受信します。 メモリーチャンネル受信中に信号が入ると目秒受信に なります。

## 3) メモリープライオリティ



メモリーモードで「PPロキーを押すと、メモリー側を 5秒受信、VFOを1秒受信します。 VFO受信中に信号が入ると5秒受信になります。

## 4) CALLプライオリティ



コールモードで「PRIIキーを押すと、コール側を5秒 受信、VFOを1秒受信します。

VFO受信中に信号が入ると5秒受信になります。

## 5) ダブルプライオリティ、 プライオリティRスキャン


プライオリティ動作中でも[VHF]、[UHF]キーでメ インバンドの切換えができるので、メインバンドを切 換えてスキャンやプライオリティ動作ができます。

#### 6) プライオリティ中の注意

プライオリティ中は、メモリーへの書き込みと「ADD」 の設定はできません。

## 3-2-5. トーンスケルチ機能

メインダイヤル



[CANCEL] #- [TONE] #-

トーンスケルチ機能を動作させるには、オプションのトー ンスケルチュニット EJ-7Uが必要です。

あらかじめ指定しているトーン周波数を含んだ信号のみ受 信する機能です。

## 1) トーンスケルチの設定



VFOモード、又はメモリーモードで[TONE]キー を押して下さい。その時のトーン周波数と「FNC」が 表示されます。その状態で指定したいトーン周波数を 選んで下さい。


選択後、再度[TONE]キーを押すとVFO又はメモ リーモードに戻り、「ENC」、「DEC」の表示が点灯 し、設定が完了します。

トーンスケルチ設定手順

- ①[TONE]キーを押す。
- ②メインダイヤルでトーン周波数を選択。
- @[TONE]キーを押す。

## 2) トーンスケルチ機能の動作

トーンスケルチ動作中は、信号を受信しても指定した トーンが含まれていないとスケルチが開かず、音は聞 こえません。又、「BUSY」の表示も点灯しません。 指定したトーンを受信するとスケルチは開き、音が聞 こえます。又、「BUSY」の表示も点灯します。



## 3) トーンスケルチ機能の解除

「ENC」、「DEC」点灯中に[TONE]キーを押すと、 「ENC」、「DEC」の表示はともに消灯し、トーンス ケルチ機能が解除されます。

#### トーン周波数一覧表(単位:Hz)


67.0	71.9	74.4	77.J	79.7	82.5
85.4	88.5	91.5	94.8	97.4	100.0
103.5	107.2	110.3	114.8	118.8	123.0
127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4
156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	186.2
192.8	203.5	210.7	218.1	225.7	233.6
241.8	250.3				

#### 4) トーンスケルチ運用上の注意

トーンスケルチ動作中は信号を受信しても「BUSY」 が点灯しない時がありますので、トーンスケルチ運用 の前には、トーンスケルチ機能を解除した状態でその 周波数が使用されていないことを確認してから運用し て下さい。

トーンスケルチ機能を解除しても、5秒以内に [CANCEL]キーを押すとトーンスケルチ設定状態 に戻すことができます。

## 3-2-6. ABX(オートバンドエクスチェンジ)



[ABX]+-

## 1) ABXの説明

「FUNO」点灯中に[ABX]キーを押すと、ABXの 設定ができます。

ABXの設定中は、サブバンド側で信号を受信すると一時的にメインバンドの切換えを行い、信号がなくなると元に戻ります。

メインバンドの切換え中にPTTスイッチを押すと ABXを解除します。

ABXの設定手順 ①[FUNC]キーを押す。 ②[ABX]キーを押す。

## 2) ABXとプライオリティの同時動作

サブ側でプライオリティ動作中に、ABX動作でメインバンドの切換えがあった時は、プライオリティ動作は一時停止しています。

#### 3) ABX中の注意

ABX動作でメインバンドが切換わっている時は、 PTTスイッチ以外は受け付けません。 メインバンド側で送信中は、サブ側に覆号が入っても メインバンドの切換えは行われません。 サブバンド操作によりABXは解除されます。

## 3-2-7. AFミュート機能



[MUTE]+-

145.0**6** 

\$33.00

一方のバンドの音声出力を強制的に消すことができます。 [MUTE]キーを押す毎にサブミュート、メインミュート、 ミュート経験の順に動作します。

ミュート中は、ミュートのかかっているバンドに「MUTE」 の表示が点灯しています。

同時受信中に一方のバンドのみ聞きたい時に使用して下さい。

## 3-3. 送信

送信する場合は、送受信周波数が同じシンプレックスモードと、送受信周波数が異なるデュープレックスモードがあります。


送信中は「ON AIR」の表示がされます。

送信されるときは、電波を発射しようとする馬波数が使用 されていないことを確認してから送信して下さい。

## 3-3-1. シンプレックスモード

送信したい周波数を選択して下さい。 PTTキーを押すと送信しますので、マイクロホンに向かって話して下さい。 PTTキーを離すと受信に戻ります。

## 3-3-2. デュープレックスモード




本機は8バンド同時受信ができますので、VHF(UHF) 側送信中でもUHF(VHF)側で受信は行なっています。 VHF、UHFで、それぞれ周波数を決めて運用しますと、 電話感覚のフルデューブレックス運用ができます。

同一バンド内でも送受信の周波数をかえて運用するセミデュープレックス運用ができます。

レピーター運用の時のように送受信の周波数をかえて運用する方法です。

ーシフトと+シフトの2つが選択できます。

注意) フルデューブレックス運用で、VHFの周波数と UHFの周波数が8倍の関係になっていると正常に 適用できないことがあります。




#### 1) ー(マイナス)シフト

VFO 又はメモリーモードで[SHIFT]キーを押すと、オフセット周波数と「一」の表示がされますので、指定したいオフセット周波数をメインダイヤルで選択して下さい。

選択後は[FUNC]キーかPTTスイッチを押すと、 VFO 又はメモリーモードに戻り、「一」の表示が点灯し、数定が終了します。

オフセット周波数はチャンネルステップ単位でロー10.935MHzまで選択できます。



#### 2) +(プラス)シフト

VFO又はメモリーモードで[SHIFT]キーを押すと、 オフセット周波数と「一」の表示がされますので、指定 したいオフセット周波数を選択して下さい。

選択後、再度[SHIFT]キーを押すと、VFO又はメモリーモードに戻り、「+」の表示が点灯し、設定が終了します。

シフト設定の手順

①[SHIFT]キーを指す。

- ②メインダイヤルと $MHz[\Delta]$ 、 $[\nabla]$ キーでオフセット周波数を選択する。
- ⑤ ーシフトの時は[FUNC]キーを、+シフトの時は [SHIFT]キーを押す。


## 3) セミテュープレックス動作

+シフト(ーシフト)が設定されている時に送信すると、 受信周波数にオフセット周波数を足した周波数(引い た周波数)で送信されます。

シフトした周波数がオフバンドになる時は、「OFF」 の表示が出て送信されません。

#### 4) セミデューブレックス動作の解除

ーシフトの時は[SHIFT]キーを3回、+シフトの時は[SHIFT]キーを1回押すと解除されます。



### 5) リバース動作

スしません。

デューブレックス動作中に[PEV]キーを押すと、送 信周波数と受信周波数を入れかえて動作します。 リバース状態でPTTスイッチ以外のキーを押すと、 リバース動作を解除します。 リバースした周波数がOFFパンドになる時はリバー

## 3-3-3. 送信出力の切換


送信出力をHI(ハイ)/MID(ミドル)/LOW(ロー)の3段 階で切換えることができます。


[H/M/L]キーを押す毎にハイ→ミドル→ローの瞬に変化し、消灯→「MID」点灯→「LOW」点灯の順で表示がかわります。

交信するのに適切なレベルにして使用して下さい。

		Н	MID	LOW
s	VHF	約10W	約 4W	約1W
Х	UHF	約10W	約 4W	約1W
Н	VHF	約45W	£010W	約5W
Х	UHF	₩35W	約 SW	約4W

## 3-3-4. トーンエンコーダー動作





送信する信号に、指定したトーンを入れて送る機能です。 レビーター運用や、トーンスケルチ運用する時に必要です。

### 1) トーンエンコーダーの設定

VFO 又はメモリーモードの時に [TONE] キーを押する。その時のトーン周波数と「ENO」の表示がされます。

メインダイヤルで指定したいトーン周波数を選んで下さい。

選択後に[TONE]キーと[CANCEL]キー以外を 持すとVFO 又はメモリーモードに戻り、「ENC」の 表示が点灯し、設定が完了します。

トーンエンコーダー手順 ①[TONE]キーを押す。 ② メインダイアルでトーン周波数を選択する。 ③[FUNO]キーを押す。

#### トーン周波数一覧表 (単位: Hz)

87.0	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	
85.4	88.5	91.5	94.8	97.4	100.0	
103.5	107.2	110.9	114.8	118.3	123.0	
127.3	131.8	136.5	141.3	146.2	151.4	
156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	166.2	
192.8	203.5	210.7	218.1	225.7	-233.6	
241.B	250.3					

## 2) トーンエンコーダー動作

トーンエンコーダー設定中に送信すると、指定したト ーンを含んだ信号を送信します。


#### 3) トーンエンコーダーの解除

「ENC」点灯中に「TONE」キーを3回押すと「ENC」の表示は消えてトーンエンコーダーの設定が解除されます。


## 3-4. ファンクション機能

## 3-4-1. チャンネルステップの選択

メイン ダイヤル [FUNC]キー



[CHSP]#-



VFOモードで「FUNO」点灯中に[VFO]キーを押して下さい。

その時のチャンネルステップが表示されます。

メインダイヤルを回してチャンネルステップを選んで下さい。

[FUNC]キーかPTTスイッチを押すとVFOモードに 戻り、選んだチャンネルステップになっています。

#### チャンネルステップ選択の手順

①[FUNC]キーを押す。(「FUNC」が点灯します。)

②[VFO]キーを押す。(チャンネルステップの表示になります。)

②メインダイヤルを回してチャンネルステップを選択する。


④[FUNC]キーかPTTスイッチを押す。

## -5K-10K-12.5K-15K-20K-25K-

チャンネルステップを変更したときに、VFO高波数と オフセット周波数の100kHZ未満の切捨てが起きるとき があります。

## 3-4-2 メモリー書き込み

メイン ダイヤル [FUNC]キー



145.08 5 ×インダイヤルで メモリーチャンネル を選択する 145.08 VFO 又は、メモリーモードで「FUNO」点灯中に[MW] キーを担すとメモリー書き込みができます。

メモリーチャンネルのほかにも、スキャンエッジとAPM ベースも同様にして置き込みます。

#### 鬱き込み手順

① [FUNC]キーを押す。(「FUNC」が点灯します。)

タメインダイヤルを回して書き込みたいチャンネルを選ぶ。 (メモリーチャンネル表示は1~28、1L~2U、Aの順に 変化します。)


#### ③[MW]キーを押す。

注意) サブバンド側がメモリーモードの時は、サブバンド 側のメモリーチャンネルは選べません。

> サブバンド側がARMモードの時は、ARMベース への書き込みはできません。

サフバンド側がスキャン又はプライオリティ中のメモリー書き込みはされません。

## 3-4-3. キーロック機能



「FUNO」点灯中に[LOCK]キーを押すと、メモリーチャンネル表示のところに「L」を表示して、キーロック状態になります。


キーロック状態ではPTTスイッチ以外は受けつけなくなります。

キーロックを解除するには再度[FUNC]キーを押して「FUNC」を点灯させ、[LDDK]キーを押して下さい。

キーロックの手順 ①[FUNO]キーを押す。(「FUNO」が点灯します。) ②[LOCK]キーを押す。

:45.06 L

## 3-4-4. ビープ音のON/OFF




ビーブ音のON/OFFが指定できます。 「FUNO」点灯中に[BEEP]キーを押す毎に、ビーブ音のON→OFF→ONと変わります。 キー操作確認用のビーブ音が必要ない方は、ビーブ音のOFFを遊んで下さい。

ビーブ音ON/OFFの手順 ①[FUNC]キーを押す。(「FUNC」が点灯します。) ②[BEEP]キーを押す。

## 3-4-5. ベル機能

[FUNC]




信号を受信したことを知らせてくれる機能です。

#### 1) ベル機能の設定

「FUNO」点灯中に[BELL]キーを押すとメモリーモード表示の「M」が点滅してベル機能の設定ができます。

- ベル設定の手順
- ①[FUNC]キーを押す。
- ②[BELL]キーを持す。

## 2) ベル機能の動作



ベル機能の設定中(「M」表示の点滅中)に信号を受ける と、ビーブ音が鳴ってメインバンド表示が点滅します。 トーンスケルチやDSQを設定している時は、トーン やDSQが一致しないとベル機能は動作しません。 ベル機能を解除するまでメインバンド表示の点滅が続きます。

#### 3) ベル機能の解除

ベル機能を解除したい場合は、「FUNC」点灯中に [BELL]キーを押すか、PTTスイッチを押して送信 して下さい。


[BELL]キーを押して解除した場合はメインバンドのみ解除されます。

PTTスイッチを押して解除した場合は、VHF/UHF ともに解除されます。

## 4) ベル機能での注意

信号を受信している時にベル機能を設定しますと、設 定終了後すぐにベル機能が動作してしまいますので、 信号を受信していない時にベル機能を設定して下さい。

## 3-4-6. ディマー機能




LODの照明を2段階で切換えできます。

「FUNO」点灯中に[DIM]キーを押すとLOD照明が変化します。好みの明るさを選んで下さい。

ディマーの手順

- ①[FUNC]キーを押す。
- ②[DIM]キーを押す。

## 3-4-7. サブバンド操作




745.00 7433.00 [PTT]スイッチを押すと VHF戦で透信になる。 LP/DOWN、モード呼び 出しはUHF側になる。 送信バンドはそのままで、サブバンド側の周波数等を変更 する機能です。

交信中に、サブバンド側の操作をするときに使用します。 「FUNO」点灯中にBAND[VHF]か[UHF]キーを押すと、サブバンド操作になりサブバンド操作が出来るようになります。サブバンド操作中は、メインバンド側のバンド表示が点灯、サブバンド操のバンド表示が点域になります。サブバンド操作中に、[VHF][UHF]キーを押すとサブバンド操作は解除されます。


サブバンド操作は、送信中でも可能です。

## MHz[Δ][∇]+-



1) 周波数、メモリーチャンネルのUP/DOWN マイクのUP/DOWNキーを押す毎に、チャンネル ステップ単位でサブ側周波数のUP/DOWNが出来 ます。MHZ[△][▼]キーを押す毎に、VFOモード ではIMHZの、メモリーモードではメモリーチャンネ ルのUP/DOWNをします。

ロータリーエンコーダーでの意波数のUP/DOWN は出来ません。




2) VFO/メモリー/CALLモードの呼び出し [VFO]、[MR]、[CALL]キーを押すと、それぞれ VFOモード、メモリーモード、DALLモードになり ます。CALLモードで[CALL]キーを押されると、 その前のモードに戻ります。

[ARM]キーを押して、直接ARMモードを呼び出す ことは出来ません。

## 3) サブバンド操作中の注意

サブバンド側でスキャン中は、周波数のUP/DOWNは出来ません。スキャン方向の変更になります。サブバンド側でプライオリティー中は、サブバンド操作にしても周波数と動作に変化は有りません。サブバンド操作にするとABXは解除されます。サフバンド操作中はリモコンコマンドの受付はしません。

## 3-5. キャンセル機能



[CANCÉL]#-

間違って、周波数を変えてしまった時やスキャン動作プライオリティ動作をさせた時に、元の周波数に戻す機能です。

### 1) 間違って周波数を変えてしまった時

周波数を変えて5秒以内に[CANCEL]キーを押す と、それ以前に5秒以上停止していた周波数に戻りま す。

送信している間は5秒間の停止タイマーでカウントしませんから、交信の途中で周波数を変える時に使用すると便利です。

例:周波数をさがす→空チャンネルチェック→ [CANCEL]キーを押す→空チャンネルを相手 に伝える。

## 2) 間違ってスキャン動作をさせた時

スキャン終了後5秒以内、又はスキャン中に[CANCEL] キーを押すとスキャンスタート周波数に戻ります。

## 3) 間違ってブライオリティ動作をさせた場合 プライオリティ動作中に[CANCEL]キーを押すと、

プライオリティ動作をさせたモードに戻ります。

## 4) 設定中のキャンセル機能

設定中でもキャンセル機能は働いています。 オフセット周波数やトーン周波数、ロTMFスケルチのコードオートダイアラーの設定中でもキャンセル機能で元に戻せます。

#### 5) キャンセル機能での注意

トーン周波数やオフセット周波数の設定を行った時、 メモリーモードからVFOモードへ移るようなモード の変更をした時は、設定終了後の周波数やモードの変 更後の周波数の記憶になります。

## 3-6. リモコン機能

マイクリモコンにはオプションのDTMF付リモコンマイク(EMS-3)が、外部リモコンにはオプションのDTMF付マイク(EMS-3)とDTMFユニット(EJ-8U)が必要です。

リモコンには、マイクのテンキーでコントロールするマイクリモコンと、受信したDTMF信号でコントロールされる外部リモコンとがあります。

## 3-6-1. リモコンコマンド

リモコンコマンドは、COO~C15まであります。そのうち、COO~C09は対応キーと同じ動作をします。 COO~C15は、DSQコード設定中とオートダイアラー設定中はコードの入力になり、リモコンコマンドとしては動作しません。また、オフセット設定中はCOB、CO9は動作しません。

リモコンコマンドは、マイクリモコンと外部リモコンでは 共通です。

周波数の入力方法は、マイクリモコンと外部リモコンとで 違いがあります。

#### 周波数入力万法

マイクリモコン:周波数5桁+口または5

(12.5kHzステップでは周波数5桁のみ)

外部 リモコン:"A"+周波数5桁+口または5

(12.5kHzステップでは"A"+周波数5

桁)

コード	対応キー	動作
coo	CANCEL	キャンセル機能
001	VF0	VFOモード呼び出し
cos	MA	メモリーモード呼び出し
СОЗ	CALL	コールモード呼び出し
C04	ARM	ARMモード呼び出し
C05	BANDVHF	VHF側をメインバンドにする
C06	BANDUHF	UHF側をメインバンドにする
007	H/M/L	パフー切換
cos	MHz △	周波数を1MHz UP
cos	MHz∇	周波数を 1MHz DOWN
CIC		DSQコード設定
C11		DSOコード選択
C12		DSQモード選択
сіз		オートダイアラー設定
014		オートダイアラー選択
C15		オートダイアラー送出

## 3-6-2. マイクリモコン

マイクリモコンの時は、オブションのリモコンマイクのテンキーで操作します。

リモコンコマンドは、"C"+数字2桁(OO~15)を入れると、メインバンドに対してそのコマンドを実行します。

## 1) モードの呼び出し

テンキーで"O"、"O"、"1"と順に入れると、[VFO] キーを押した時と同様に、VFOになります。
"O"、"O"、"2"では[MR]キー、"O"、"O"、"3"では[ARM]キーを、"O"、"O"、"4"では[ARM]キーを押したのと同様にそれぞれのモードになります。コールモードで"O"、"O"、"O"、3"を入れると、コールモードに移る前のモード(VFO→コールの時はVFO、メモリー→コールの時はメモリー)に戻ります。

### 2) メインバンドの選択

テンキーで"ロ"、"ロ"、"5"と入れるとメインバンドがVHF側になります。

"C"、"C"、"6"を入れるとメインバンドがUHF側になります。

VHF(UHF)側がメインバンドの時に "C"、"O"、"5" ("C"、"O"、"6")を入れても変化はありません。

#### 3) パワー切換

テンキーで"D"、"D"、"フ"と入れる毎に、送信出力 がハイーミドルーコーの順で変化します。 表示も、消灯ー「MID」ー「LOW」の頃に変わります。

## 4) 周波数、メモリーチャンネルのUP/DOWN

VFOモードで" $\mathbb{C}$ "、" $\mathbb{O}$ "、" $\mathbb{B}$ "を入れると、周波数が  $\mathbb{I}_{MHZ}$  UF します。

メモリーモードで"O"、"O"、"O"、"O"を入れるとMHZ [ $\Delta$ ]キーの時と同様にメモリーチャンネルが1チャンネルレPします。

VFOモードで"C"、"O"、"S"を入れると、周波数が 1MHz DOWN します。

メモリーモードでは、1チャンネルロOWNします; "C"、"O"、"8"はMHz[▲]、"C"、"O"、"O"、"9"は MHz[▼]ギーと同じ動きをしますので、ロSQコー ド選択、DSロモード選択、オートダイアラー選択で も使えます。

オートダイアラー設定中、オフセット周波数設定中は 使えません。

#### 5) DSQの設定

\*C"、"1"、"0"や"0"、"1"、"1"、"0"、"1"、"2" で、DSQコードの設定、選択、DSQモードの選択 ができます。

→3-7. DSQ(DTMFスケルチ)

#### 6) オートダイアラー

"C"、"1"、"3"や"C"、"1"、"4"・"C"、"1"、"5" でオートダイアラーの設定、選択、送出ができます。 →3-8、オートダイアラー

## 7) 周波数の入力(ダイレクトイン)

VFOモードとメモリーモードでは、受信周波数のダイレクトインができます。


直接テンキーから周波数を6桁(チャンネルステップ が12.5KHZの時は6桁)入れて下さい。

6桁目は0からにして下さい。

145MHzちょうどの時など末尾が口になる時も口を入れて下さい。

メインバンドの周波数が変わります。

例: 145MHz → 1, 4, 5, 0, 0, 0



12.5Kステップの時は末尾(10KHz台)が、4、9にならない様にして下さい。

パンド内であったならば入力した周波数に表示が変化します。

入力途中ではデシマルポイントが点灯していません。 オフセット周波数の入力時にモ使えます。

オフセット周波数入力の時は3桁入力して下さい。

例:0.6MHz→0, 0, 6

オフセット周波数入力途中では他のキーを受けつけませんので、3桁入力して設定を終了して下さい。

#### A) リモコンコマンドの解除

入力途中でコマンドを取り消したい時は、本体側のキーを何か入れて下さい。

## 3-6-3. 外部リモコン

外部リモコンの時は、DTMF付のトランシーバーで本機 のコントロールができます。


外部リモコンの場合は、コマンドを受信した方のバンドを メインバンドにしてからコマンドの実行を行います。

例: UHF側がメインパンドの時に、VHF側で "CO2"を受信

①メインバンド: UHF→VHFに移る。

②コマンド"CO2"実行: VHFメモリーモードへ。

### 1) 外部リモコンのON/OFF



外部リモコンは、DSQが設定されている時しかON/ OFF出来ません。DSQが設定されていない時は、 外部リモコンはOFFになっています。 $\rightarrow$ 3-7. DSQ 外部リモコンをONするには、DSQが設定されているバンドで[FUNC]キーを押して「FUNC」を点灯させてから、MHZ[ $\Delta$ ]キーを押して下さい。 DSQ表示が点滅して知らせます。

外部リモコンをONにする手順
① DS Q を検定する。(3-7、DS Q)
② そのままのバンドで[FUNC]キーを押す。
② MHZ[▲]キーを押す。

外部リモコンをOFFするには、「FUNC」点灯中に、MHZ[V]キーを押して下さい。
DSQ表示の点滅が点灯になります。
DSQの設定を解除しても、外部リモコンはOFFになります。外部リモコンのON/OFFは、VHF/UHFの両方のパンドに対して同時に動作しますので、片側

のバンドだけリモコンのON/OFFは出来ません。

## 2) リモコンコマンド"COO"~"C15"


外部リモコンで受け取った"COO"~"C15"のコマンドは、3-6-2.マイクリモコンのときと同じ動作をします。

#### 3) 周波数の入力(ダイレクトイン)

外部リモコンで周波数を入力するときは、DTMF付のトランシーバーから"A"と周波数日桁または周波数日桁を送信してください。受信した周波数がサブ側のバンド内に入っていると、サブ側の周波数が受信した周波数になります。

例: UHF例で"A 145000"を受信する。 ①メインバンド: VHF/UHF→UHFに なる。

②コマンド実行: VHF周波数145MHzへ。



## 3-7. DSQ(DTMFスケルチ)

DSOとはDTMFスケルチの整称で、ベージャー機能と コードスケルチ機能があります。

DSQをするには、オプションのDTMFユニット(EJ-8U)とDTMF付リモコンマイク(EMS-3)が必要です。

## 3-7-1. 口S口の説明

DSQはページャーとコードスケルチに分かれます。 ベージャーは、データーの型式でグループ呼び出し・プラ イベート呼び出し・グループ内プライベート呼び出しに分 かれます。

通常、DSQで使用されるコードは3桁でできています。 コードとしては、マイクのテンキーにあるもの(D~9、 A~D、\*、#)が使用できます。

LCDには以下の様な表示になります。

0→8.1→1.2→2.3→3.4→4.5→5 6→6.7→7.8→8.9→9.A→月.6→6 0→1.0→d.\*→H.₹→H.

## 1) コードの分類

DSQは、グループコード、自局コード、相手局コードの3つのコードをもっています。

その3つのコードの組み合せでベージャーはできています。

コードスケルチではグループコードのみを使用します。 各コードとも3桁です。

グループコードは、自分の所属しているグループのコードです。

自局コードは、目分自身のコードです。

相手局コードは、交信している相手又は交信したい相 手の自身コードです。

#### 2) コードスケルチ

コードスケルチでは、受信した3桁のコードが自分の グループコードと一致した時にスケルチを開きます。 送信する時も同じコードを送ります。

本機はグループコードを3つもっていますが、受信したコードの一致は3つに対して比較して行います。 どれか一致した場合はそのコードを自動的に選択します。

#### 3) グループ呼び出し

グルーブ呼び出しのデーター型式は、グルーブコード 3桁"※"自局コード3桁の7桁でできています。 グループ呼び出しをした場合は、同じグループコード をもつ局同士での交信ができます。

本機は、グループコードを3つもっていますが、受信 したコードと3つのコードとで一致しているか比較しています。

どれか一致した場合はそのコードを選択します。

## 4) プライベート呼び出し(個別呼び出し)

ブライベート呼び出しのデーター型式は、相手周コード3桁"米" 言局コード3桁の7桁でできています。 プライベート呼び出しをした場合は、送られてきた相手局コードと同じ自局コードをもつ局のスケルチが開き、交信できる様になります。

本機では、送られてきた相手局コードと自局のもつ時 周コードが一致した時にスケルチを開きます。 又、送られてきた自局コードを、自局の相手局コード として書き替えます。


## 5) グループ内プライベート呼び出し

グループネプライベート呼び出しのデーター型式は、グループコード3桁、相手局コードの上位1桁の6桁でできています。グループオプライベート呼び出しをした場合は、同じグループコードをもつ局のうち、送られてきた相手局コードの上位1桁と同じ上位1桁を自局コードにもつ局のスケルチが開き、交信できる様になります。本機では、グループコードは自動選択を行い、送られてきた自局コードを電に、送られてきた自局コードを指してきた自局コードを割ります。

#### 6) DSQモードの自動選択

ページャーのどの呼び出しになっていても、送られて きたデーター型式でどの呼び出しか判定し、その呼び 出モードを選択します。

## 3-7-2. DSQコードの設定方法



DSロコードはグループコード3個、自局コード1個、相手局コード1個の計5個があります。 このうち相手局コードは、DSQを使った交信によって内容が変わってしまうことがあります。

## 1) コード設定モードの呼び出し

VFロモードにしてから、リモコンマイクから「ロ1ロ"を入れて下さい。

メインバンドの周波数表示が点滅します。

入力したいコードのNOを入れて下さい。

自 渇 コード:0

グループコード:1~3

相手局コード:4

入力したコードのコードNO.とコードの最上位1桁が 表示されます。

相手局コードはVHF/UHFでそれぞれ独立に持っていますので、必要に応じてそれぞれ設定して下さい。

#### 2) コードの入力

入力したいコードを耐に入れていって下さい。 送信する時は最上位桁から順に送られます。 点滅している所が入力するところになります。入力途 中で間違いを直すときはメインダイヤルを左に回して ください。1クリック毎に1つ前に戻ります。 点滅している所を変更したくない時はメインダイヤル 左右に回して下さい。1クリック毎に1つ先に進みます。 3桁由まで入力が終了するとVFロモードに戻ります。 入力途中で終了したい時は、何か本体のキーを押して 下さい。 VFロモードに戻ります。

## 3) コード入力時の注意

ページャー時は、※をコードとコードの区切りとして 使用していますので、自局コードの最上位に ※を指定 するとグループ内プライベート呼び出しができなくなってしまいます。

例: グループコード: 123、 6局コード: \*00、 相手周の自局コード: 345で、グループ内プ ライベート呼び出しがある。

1233×× 自局 ——→ 相手局 ト 下び出しはできる。

#はワイルドカードとしての使用になります。 ワイルドカードとは、その位置についてはコードの判 定を無条件で一致しているとする機能です。 ワイルドカードを使うことによって複数の自陶コード

ワイルトカードを使っことによって複数の目間コート や、4つ以上のグループコードをもったのと同じ動作 をさせることができます。

他社の無線機とDSQで交信する時は、DSQコード に、A~D、#、\*を使用しないで下さい。 例: コードスケルチでグループコードに124を指 定した時。

ワイルドカードは、相手局からの呼び出し時に内容が 一時変更します。

設定直後はこのままですから、そのまま送信すると - 1 2 まとなり、1 2 まをグループコードに持つ局しか スケルチは開きません。

グループコードを12世に変更した直後も同じです。 相手局コードとしてのワイルドカードは設定できます が、DSQモードによっては書き替わりますので、そ の機能は働きません。

## 3-7-3. DSQモードの選択

DSOモードは、コードスケルチ・グループ呼び出し・プ ライベート呼び出し・グループ内プライベート呼び出しの 4つがあります。

ベージャーの3つは、呼び出しを受けた時に自動選択をさ れます。

### 1) 選択モードの呼び出し

VEC 又はメモリーモードで、リモコンマイクのテン キーから \*C12"が入力されると、DSQ表示の 「DSO」の点滅になります。

### 2) 選択の方法

選択モードで、MHz「▲]又は、「▼]キーを押すとDSQ 表示が変化します。

希望のモードを選んで下さい。(リモコンコマンドの "COB"、"CO9"でも可。)

DSQ: コードスケルチ

PIDSQ: プライベート呼び出し


GDSQ:グループ呼び出し

PIGIDSO: グループ内プライベート呼び出し

消灯:DSQ設定なし

DSQモードの選択が終わったら、「FUNC1キー又 は、PTTスイッチを押して下さい。

DSQモードを設定して元のモードに戻ります。リモ コンで"CO7"を入れると元のモードに戻ります。



## 3) DSQモード選択時の注意

□SQモードによって使用可能なコードがちがってい

コードスケルチ・グループ呼び出してはグループコー ドが、プライベート呼び出しでは相手局コードが使用 されます。

DSDモードが変更された時に、使用可能なコードに なる様にコードの変更がされることがあります。

ARMモード、コールモードでのDSQモードの選択 はできません。

## 3-7-4. DSQコードの選択

: 234

2 156

a 123

MHz[A]

MH2[A]

DSQモードによってDSQコードの選択は制限されます。 プライベート呼び出しの時は、相手局コードは1つしかあ りませんから自動的に相手局コードを選択します。 それ以外の時は、グループコードが必要なので3つのグル ープコードから選択する必要があります。

## 1) 選択モードの呼び出し

VEO 又はメモリーモードで、リモコンマイクのテン キーから"〇11"が入力されると、周波教表示の所に その時選択されているコードNO と、その内容が表示 されます。

## 2) 選択の方法

選択モードで、MHz[▲]、[▼]キーを押すとコードが 変化します。

希望のコードを選んで下さい。(リモコンコマンドの "COS"、"COS"专可。)

## 3) DSQコード選択時の注意

DSDが設定されていると選択できるコードが制限さ れます。

グループコードが必要ない時は、自動選択されます。 グループコードが必要な時に選択する様にして下さい。 コードはVHF/UHFでそれぞれ独立で選択できます。

## 3-7-5. コードスケルチの動作

コードスケルチは、3桁のコードのやりとりで交信時のス ケルチを聞くもので、グループコードを使用します。 コードスケルチでは、受信したコードと自局のグループコ ードとか一致しているか判定し、一致した場合はそのコー ドを選択し、以後交信を行います。




目局から呼び出す時は、コードの選択を行っておいて下さ い。ベル機能と併用しますと、呼び出された時に著と表示 で知らせてくれます。

## 3-7-6. ページャーの動作


ページャーの3つの呼び出しのどれかに設定しておくと、 呼び出されたコード型式でDSQモードを選択します。

例:プライベート呼び出しが設定されている時



自局から呼び出す時は、コードとモードの選択を行っておいて下さい。ベル機能と併用しますと、呼び出された時に 置と表示で知らせてくれます。

## 3-7-7. DSQの運用方法



A局 → □局

相手局

白局

1237\*4 -

交信をしたいときに使用する。 日局と口局の自局コードが同じ時に、□局のみの呼び 出しができる。 DSQを使って適用する方法を簡単に説明します。 最初に、DSQの説明と設定方法を簡単に説明していま

最初に、DSQの説明と設定方法を簡単に説明しています。 詳しく知りたい方は、参照項目をあげていますのでご覧く ださい。

最後に、実際の交信のしかたや注意を説明しています。

#### 1) DSQモードの使い分け

DSDモードは4つに分かれています。用途に応じて 使い分けてください。

**のコードスケルチ** 

グループコードのみを使用して交信します。一つの グループ内で交信したいときに使用します。グルー プ呼び出しと同じような使い方になりますが、クループコードしか使っていませんので、誰から送られ てきたか分かりません。

◎ クループ呼び出し

グループコードと自鳥コードを使用して交信します。一つのグループ内で交信したいときに使用します。コードスケルテと同じ使い方になりますが、グループコードの他に自局コードも送っていますので、誰から送られてきたか分かります。

② プライベート呼び出し

自局コードと相手局コードを使用して交信します。 特定の局と1対1で交信するときに使います。3つ 以上の局では正常に交信できません。

❷ グループ内プライベート呼び出し

グループコードと自局コード、相手局コードの3つ を使用して交信します。1つの周波数を複数のグル ープで使用しているときに、特定の相手局と交信し ようとするときに使います。

詳しくは、3-7-1、DSQの説明をご覧ください。

#### 2) コードの設定

コードNuの〇に自局コードを、コードNuの1~3にグループコードを設定します。プライベート呼び出しを使用するときは相手局コードも設定してください。 自局コードに"123"を入れるときは、次の手順で入れてください。

- ① リモコンマイクから "C10" を入力して、コード 設定モードを呼び出します。
- ⑤ 周波数表示が点滅したら自局コードのコード№の "D"を入力して自局コードの設定モードにします。 ⑤ テンキーで自局コード"123"を入力する。入力
- が終ると周波数表示に戻ります。 周波数表示が点滅しているときに、1~3を入力する

周波数表示が点滅しているときに、1~3を入力する ことで、グループコードの設定モードを呼び出すこと が出来ます。

値別呼び出しをしたいときは、コードMa4の相手局コードも設定しておいてください。

詳しくは、3-7-2. DSQコードの設定方法をご覧ください。

#### 3) DSQモードの設定

DSQ表示とDSQモードの関係は、次のようになっています。

DSQ:コードスケルチ

GDSQ: グループ呼び出し

PDSQ:プライベート呼び出し

PGDSQ:グループ内プライベート呼び出し

- コードの設定がすんだら、DSQモードの選択をします。DSQモードの設定は次の手順で行なってください。
- ① リモニンマイクから "C12" を入力して、DSQ モードの選択モードになります。選択モードになる と "DSQ" の表示が点滅しています。
- ② DSQ表示が点滅している状態で、MHz[▲][▼] のキーを押すと "DSQ"、"PDSQ" "GDSQ"、 "PGDSQ"、消灯の順で表示します。
- ② 使用したいDSQモードの表示になったら[FUNO] キーを押してください。DSQ表示の点滅が止まり ます。

詳しくは、3-7-3. DSQモードの選択をご覧ください。

#### 4) DSQコードの選択

グループコードは3つありますので、グループコードを使用するときは、どのグループコードを使うか決めておく必要があります。DSQモードのコードスケルチ、グループ呼び出し、グループ内プライベート呼び出しを選んだ直後は、グループコードのM1が選ばれています。

グループコードの選択は次の手順で出来ます。

- ① リモコンマイクから "C11" を入力して、DSQ コード選択モードにしてください。その時選択されているDSQコードが表示されます。
- ② MHz[△]、[▼]キーでコードMuが変わりますので 希望のMuを選んでください。
- ⑤ 希望のコード№を選んだら[FUNO]キーを押してください。周波数表示に戻ります。

詳しくは、3-7-4, DSQコードの選択をご覧ください。

## 5) 交信方法と交信時の注意

1)~4)で、目的のDSQモード、DSQコードの設 定をしておいてください。

DSQでは、自局と相手局が同じDSQモード、DSQ コードになっていないと、信号を受信しても交信できませんので、交信前に必ず合わせておいてください。

注意) DR-599以外の無線機と交信するときは、 DSQコードにA~D、4、米が使える事を確認しておいてください。使えない無線機と交信する場合はDSQコードにA~D、3、米を使用しないでください。

ロSQモード、DSQコードが同じになっているのを確認 したら交信してください。

PTTを押して送信すると、送信の最初に自動的にDSQコードが送信されます。DSQコードを送信しているときは、DTMF音がスピーカーでモニターできます。

DTMF音が終ったら相手局が受信できるようになっていますので、話し始めてください。話しが終ったらPTTを 離してください、待ち受けになります。

相手の信号を受信してからしばらくすると、スケルチが開いて相手の話が聞こえてきます。相手の話が終るとスケルチが開じます。

注意) DSO時は、相手局の信号が無くなるとスケルチを 閉じるようにしていますので、スケルチボリウムを 調整して信号がないときにはスケルチが開かないよ うにしておいてください。

DSQコードが一致するとビーブ音で、信号が入ったことが分かるようにしてあります。ビーブ音が気になる方は、ビーブロFFにするか、相手とつながったらDSQを解除してから交信してください。

## 3-8. オートダイアラー


メモリーしておいたDTMFコードを、自動送出する機能です。

DTMFコントロール装置や、本機を外部リモコンでコントロールする時などに倒使用下さい。

オートダイアラーとしては、最大18桁、4チャンネル持っています。

それ以外に受信したDTMFコードを記憶するDTMFモニターとして、VHF/UHFに各1チャンネル持っています。

## 3-8-1. オートダイアラーの設定方法



オートダイアラーとして18桁、4チャンネル持っています。 それ以外にDTMFモニターとしてVHF/UHF各1チャンネルづつ持っていますが、DTMFモニターはオートダイアラーとしての使用ができません。

## 1) 設定モードの呼び出し

VFロモードで、リモコンマイクから"O13"を入れて下さい。

その時選択されているチャンネルのコードと、チャンネルNO.が表示されます。

チャンネルNO.は、メモリーチャンネル表示に出ます。 MHzの[ $\Delta$ ]、[ $\nabla$ ]キーで希望のチャンネルNO.を選んで下さい。(リモコンコマンドの"COB"、"CO9" はつかえません。)

> オートダイアラー: 1~4 DTMFモニター: 5

#### 2) コードの入力

入力したいコードを順に入れていって下さい。 送信する時は最上位桁より送出されます。 重ね書きになり、一番右に表示されている所が書き替わります。


新規の書き込みの所には「\_」の表示になります。 入力途中で訂正したい時は、メインダイヤルを左に回 して下さい。1クリック毎に1つ前に戻ります。 変更したくない時は、メインダイヤルを右に回して下

「FUNC」を点灯させて[SCAN]キーを押すと内容がすべて消去されます。

さい。1クリック毎に1つ先に進みます。

入力を終了したい時は、PTTスイッチ又は、[FUNC] キーを押して下さい。VFOモードに戻ります。

## 3-8-2. オートダイアラーの選択



オートダイアラーは4チャンネルありますので、送出する 動に送りたいチャンネルを選んでおいて下さい。

#### 1)選択モードの呼び出し


リモコンマイクから "C 1 4" を入れて下さい。 その時選択されているチャンネルとコードが表示され ます。

### 2) 選択の方法

選択モードで $MHz[oldsymbol{\Delta}]$ 、 $[oldsymbol{
abla}]$  で発望チャンネルを選んで下さい。

チャンネルに何も書き込まれていない時は、選択されません。

## 3-8-3. オートダイアラーの送出



オートタイアラーを送出したい時は、リモコンマイクで \*C15\*を入れて下さい。

その時選択されているチャンネルの内容が、自動送出され ます

その時に、LODにその内容が表示されます。

送傷中は、BAND[VHF]、[UHF]キーを押する送出することができます。

送出中は、スピーカーよりその音が確認できます。

## 3-8-4. DTMFモニター

VHF、UHFのそれぞれのバンドで受信したDTMFコードを各ID桁記憶しています。

DTMFモニターの呼び出し方法は、オートダイアラーの 設定状態で、MHz[▲]、[▼]キーでCH5を選んで下さい。CH5の状態で、メインダイヤルを右に回すか、マイクのUPキーを押すと受信したDTMFコードを古い順から順に表示していきます。


DSQ で交信した内容も記憶していますので、交信ができない時のコード確認などに鎖使用下さい。

## 3-9. レピーターによる交信

## 3-9-1. レピーターとは

VHF帯以上の周波数の電波は、その性質上一般に到達範囲は可視距離または地上波などで届く距離とされています。しかし、電波法の改正によりわが国もレピーター(アマチュア業務用中機局)の利用ができるようになり、小出力のハンディトランシーバーでもさらに遮距離のアマチュア局と交信することができるようになりました。レビーターとは自動無線中機局のことで、システムの原理は次のとおりです。例えば、A局がレピーターの入力周波数(f1)で電波を発射すると、レビーターはその電波を受け、別の周波数(f2)に変換した後、一定の出力で自動的に送信します。日局は、レビーターが深信した周波数(f2)を受信します。

日局が送信する場合は、この逆の動作をします。このよう にして自動中継が行われます。



## 3-9-2. JARL制定レビーター用入出力周波数(430MHz帯)

入力周波数(MHz)	出力周波数(MHz)	入力周波数(MHz)	出力周波数(MHz)
434.02	439.02	434.52	439.52
434.04	439.04	434.54	439.54
434.06	439.06	434.58	439.56
434.08	439.08	434.58	439.58
434.10	439.10	434.60	439.60
434.12	439.12	434.62	439.62
<b>43</b> 4.14	439.14	434.64	439.64
434.16	439.16	434.68	439.66
434.18	439.18	434.68	439.68
434.20	439.20	434.70	439.70
434.22	439.22	434.72	439.72
434.24	439.24	434.74	439.74
434.25	439.26	434.76	439.76
434.28	439.28	434.78	439.78
434.50	439.30	434.80	439.80
434.32	439.32	434.82	439.82
434.34	439.34	434.84	439.84
434.36	439.36	434.86	439.86
434.38	439.38	434.88	439.88
434.40	439.40	434.90	439.90
434.42	439.42	434.92	439.92
434.44	439.44	434.94	439.94
434.46	439.46	434.96	439.96
434.48	439.48	434.98	439.98
434.50	439.50		

## 3-9-3. ARS(オートレピーターセット)機能

レピーター周波数帯になると、レピーターアクセスに必要 な条件を自動的に設定します。

出荷時及びリセット直後では、499MHz台になりますと 88.5Hzのトーンエンコーダーと - 5MHzのオフセット周 波数の設定を行います。 この周波数と設定内容は、ARMのベース周波数を変更することにより変えることができます。

そのときのチャンネルステップとARMのベース周波数の チャンネルステップとが違うときは、ARS機能が働かな いときがあります。

## 3-9-4. レピーターの運用

一般的に430MHZ帯のレピーターは、受信と送信の周波数が5MHZ離れています。また、信号に88.5HZのトーンが付加されている場合に動作します。

- メインバンドを、UHF側にして希望するレビーターの 周波数に合わせます。
- ーシフト、トーンENG(トーン周波数部.5Hz)を確認します。

ご注意:送信する前に必ずその周波数を受信し、他局が 交信していないことをお確かめください。

マイクロホンのPTTスイッチを押します。LCDディスプレイに「ON AIR」表示が灯き、RFメーターが振れます。

- 4. マイクロホンに向ってお話しください。マイクロホンと 口もとの間隔はEm位が適当です。
  - ご注意: 声が大きすぎたり、マイクロホンに近ずきすぎ ると、送信信号が大きくひずみます。 また遠す ぎると弱くて聞きとりにくくなります。
- 5. PTTスイッチをはなすと、受信状態に戻ります。

## 3-10. リセット

- ●メモリーした内容をすべて消去する場合
- ●LCDの表示が異常な場合

以上の様な場合は、次の方法でリセットできます。

●[FUNC]キーを押したままで電源スイッチをOFF→ GNして下たい。

リセットされます。

リセットを行うと、それぞれ下の初期値になります。

	VHE	UHF	
表示周波数	145.00MHZ	433.00MHz	
メモリーチャンネル	1	15	
チャンネルステップ	101	<hz< th=""></hz<>	
シフト方向	な	:U	
オフセット周波数	0.6MHz	5 MHz	
トーンエンコーダー	なし		
トーン周波数	88.5Hz		
DTMFスケルチ	な	U	
メモリー周波数	145.00MHz(1~14)	433.30MHz(15~28)	
スキャンタイプ	ビジーストップ、	ポーズスタート	
ARMベース		439 MHz	
A R M		439.00MHz(1~10)	
DSQJ-K	111 (0~4)		
オートダイアラー	なし		
スキャンエッジ	145.00MHz(1L, 1U)	433.00MHz(2L, 2U)	

## 3-11. セパレートキット (EDC-19、EDC-20)

本機は、コントロール部と本体を分離しての使用ができます。


標準ではケーブル長が3mで、オブションのEDC~19は 3m、EDC-20は5mです。

用途に合わせてお選び下さい。


取付中は電源コネクターを外しておいて下さい。

#### 取付万法


①本体側面のネジを外し、本体とコントロール部を持続しているコネクターを外す。




②セパレートキットの裏ブタを本体に取り付ける。




⑤ 延長ケーブルを本体とフロント部に接続する。 接続後はシールド部分をケースにおとして下さい。 本体のミゾの部分にコネクター部をうめ込んで下さい。





## ② 本体は車載ブラケットで固定して下さい。

注)本体をトランクルームや座席の下等に固定される時は、風通しが良く充分広い場所に取付けて下さい。 又、本体をシートや積荷などでおおわないで下さい。 セパレートキットのケーブルを複数継ないで延長するのは、危険ですのでおやめ下さい。



# 4. オプション

本機の機能を十分に発揮させる為に、オブションユニット を用意しております。

オプションユニットによりましては、本体に組み込む為に、 間違った装着をされますと故障の原因になることがあります。


取付方法をよく読まれて、正しく装着して下さい。取付中は、電源コネクターを外しておいて下さい。

# 4-1. トーンスケルチユニット(EJ-7U)

トーンスケルチ機能を動作させる為に必要なユニットです。 1つのユニットにVHF用とUHF用の2つの回路を組み 込んでいますので、VHF/UHF独立に指定、運用ができ ます。

#### 取付方法

①本体下側のビスと両側のビスを外して、下側のカバーを 外して下さい。



②フロントパネルを手前にして、左下にコネクターが2つあるのを確認して下さい。



- ③トーンスケルチュニットをコネクターの下側に取り付けて下さい。
- トーンスケルチュニットは、ICのついている方を上側 (本体の基板と反対)に向けて下さい。
- 取り付けが終りましたら、コネクターのまわりのストッパーを押して固定して下さい。



- ④ 垂板の裏にスポンジテーブをつけて下さい。シールを外して本体に固定して下さい。
- (高ケースをかぶせ、ネジを止めて下さい。

## 4-2. DTMFユニット(EJ-8U)

DSQ機能や、オートダイアラー、外部リモコンに必要な ユニットです。

又、これらの設定や選択には、別にリモコンマイク(EMS-3)が必要です。

#### 取付方法

- ①4-1、トーンスケルチュニットの取付方法の貸と同様に、 本体下側のコネクター位置を確認して下さい。
- ②DTMFユニットをコネクターの上側に取り付けて下さい。

DTMFユニットは、ICのついている方を下側(本体の 基板側)を向けて下さい。


取り付け後は、コネクターのまわりのストッパーを押し て固定して下さい。



- ②ICの上にスポンジテーブをつけて下さい。シールを外してトーンスケルチュニット EJ-7Uに固定して下さい。トーンスケルチュニット EJ-7Uを装着されていない方は、本体に同定して下さい。
- ④ケースをかぶせ、ネジを止めて下さい。

## 4-3. DTMF付リモコンマイク(EMS-3)

本体のマイクコネクターに取り付けて御使用下さい。



## ①@UP/DOWN +-

本体付属のマイクロホンのUP/DOWNキーと同じです。

周波数のUP/DOWNができます。 押しつづけるとオートリピートします。

#### ③PTTスイッチ

本体付属のマイクロホンのPTTスイッチと同じです。 押している間は送信状態になります。 設定モード中に押すと、その動作が解除されます。

#### ④ テンキー

リモコンコマンドの入力に使用します。 又、直接自TMF信号を送信するのにも使用できます。

## **⑤**ロックスイッチ

スイッチをロックすると、マイクのUP/DOWNキーが働かなくなります。テンキーはリモコン入力をできなくなります。

マイクロホンで、本体をコントロールしたくない時に使用して下さい。

## ® DTMF/リモコンスイッチ

マイクでリモコン動作をさせたくない時は、DTMF側にしておいて下さい。テンキーからのリモコンコマンドは受けつけません。テンキーは、送信中のDTMF信号の直接送出になります。この時は本体スピーカーでモニターすることはできません。

# 5. 保守

## 5-1. アフターサービス

- 保証書ー保証書には必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 2. 保証期間ーお買い上げの日より1年間です。 正常なご使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス等ににご相談ください。 保証書の規定に従って修理いたします。
- 3. 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合にはお客様のご要望により有料で修理いたします。
- 4. アフターサービスについて、ご不明な点はお買い上げ の販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

## 5-2. 故障とお考えになる前に

## 受 信

		an example of the second
<b>的是一种,但是一种的一种,</b>		
•	a. 電源の(+)端子と(-)端子の接続が	a. DC電源コード(付属品)の赤色側を
に何も表示しない。	逆になっている。	(土)端子、黒色側を(ー)端子に正し と接続して下さい
	h. ヒューズが切れている。	く接続して下さい。   h   ヒューズが切れた原因に関する修理
	D. C X. 9 40 40 CO 180 8	あした後、指定容量のヒューズと交
		換して下さい。
		HX : 15A
		SX:4A
	c. セパレート用の電線が接続されてい ない。	C. セパレート用の電線のコネクターで   確実に差し込んで下さい。
	-	
表示が暗い。	電源電圧が低下している。	電源電圧は DC13.8Vです。
スピーカーから音が出ない。	a. VOLつまみを反時計方向に絞りす	a. VOLつまみを適当な音量にセット
受信できない。	ぎている。	して下さい。
	b. スケルチが閉じている。 	│b. SOLつまみを反時計方向に回して │ 下さい。
	c. トーンスケルチが動作している。	c. トーンスケルチをOFFにして下さ い。
	d. DTMFスケルチが動作している。	d. DTMFスケルチをOFFにしてT
	   e. マイクロホンのPTTスイッチが拝	
	され、送信状態になっている。	「, にして下さい。
•	f. MUTEが働いている。	f. MUTEをOFFにして下さい。
SCANキーを押してもスキャンしな	SQLつまみの調整などスキャン動作の	→3-2-3. スキャン動作
r,°	条件が満足していない。	
メモリーのバックアップができない。	バックアップ用リチウム電池の寿命。	→5-3. マイクロコンピューターの <sup>3</sup>
		モリーバックアップ用リチウム電池の
		交換。

## 送 信

	· 特别原则是 "因" "是"	<b>宗美天之如中,"其一"</b>
出力が出ない。	a. マイクロホン端子の差し込み不完全。	a. マイクロホンを確実に差し込んで下
1 '		さい。
	b. アンテナが接続されていない。	b. アンテナを確実に接続して下さい。
レビーターをアクセスできない。	トーン周波数などレビーターによる交 信の条件が満足していない。	→3-3-4, トーンエンコーダー 3-9, レピーターによる交信。
	高の来:下が過度していない。	3-3. レビーターによる交通。

# 5-3. マイクロコンピューターのメモリーバックアップ用 リチウム電池の交換

マイクロコンピューターは、リチワム電池でバックアップされています。

したがって電源スイッチを切ってモメモリーは保持されます。

バックアップされなくなった場合は、リチウム電池の寿命ですので、電池の交換が必要です。

電池の交換は、お買い求めいただいた販売店、または当社 サービス窓口にご相談下さい。

# 6. 参考

## 6-1. 申請書の書き方

本機によりアマチュア無線局の申請をする場合は、市販の 申請用紙に下記の事項をまちがいなく記載のうえ申請して ください。

\*印の箇所には、下記の表よりそれぞれのモデルに該当する事項を記入してください。

## (無線局免許申請書)

21 希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の歪式

41 m/ 4 9 m/m			tok 40	<i>//</i> ·	-E (/A -	7.1:24	
周波数带	を中操電力 (W)		電	波	Ø	整 式	
144MHz	*1	, F3	,	,			
430MHz	*2	F3	,		٠.		,
	- :	,		,	,		,
		,	,	,	,		_,
,		,				,	,
		,		,	,		
,			,	,	,		,
,		T	,	,			,
		,	,	,			,

## (工事設計書)

22工事設計	第1 送 信機	第2 送信機
発射可能 な型式、 の 型で 変数の 関	144MHz帯 430MHz帯 F3	
変調の方 式	リアクタンス変調	
終 名称個数	*3	х
変 電圧・入力	*4 <sub>V W</sub>	v w
送僧卒中 線の製式	<b>*</b> 5	
その他工事設計 電波法第3章に規定する条件に合致している		

なお、HXで申請する場合は、第2級アマチュア無線技士 以上の資格が必要です。

本機を使用して保証認定を受ける場合は、保証願書の送信機系統図の欄に登録番号、または、送信機の機種足番を記載すれば送信機系統図の記載を省略することが出来ます。

## (アマチュア局免許申請の保証願)

() () = ) (2) (2)	-> (//		
無線設備等	保証認定料		
登録機種の登録 番号もしくは名称	円		
第1送信機 *6	標單交付手数料 円		
選 第2選信機	標章交付手数料 円		
第3送信機	標章交付手数料 円		
第4送信機	標章交付手数料 [1]		
機 第5送常療	標章交付手数科 PJ		
第6選個機	標章交付手数料 円		
添 付 図 面 □ 送信機系統図 (附属装置の増元の記載を含む)	合計		
(相属製造のイボの記載を行む) 11 安全施設及びその他の工事設計 電池部線に定められた条件に違うしている。			
選信空中 製の製式	may a section of the		

記入園所 ニー・	DR-599SX	DR-599HX	
*1	10	5C	
*2	10	50	
*3	144MHz帯 M57715日×1 430MHz帯 M57752×1	144MHz帯 M57726R×1 4S0MHz帯 M57788M×1	
*4	144MHz帯 13.8V 20W 430MHz帯 13.8V 20W	144MHz帝 13.8V 90W 430MHz帝 13.8V 70W	
<b>*</b> 5	使用する空中線の型式を記入してください。		
<b>*</b> 6	DR-5995X	DA-599HX	